



TABLA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Para mantener su grupo electrógeno en óptimas condiciones de funcionamiento y alargar el tiempo de vida útil de su máquina debe realizar revisiones y mantenimientos periódicos de acuerdo con este documento, así como usar el equipo correctamente. Además, las mantenencias periódicas reducen la posibilidad de falla de los componentes.

SISTEMA	TRABAJO	ITEM	DIARIO	SEMANAL	MESUAL	CADA 6 MESES	CADA AÑO / 250hrs
DE LUBRICACIÓN	Revisar	Filtraciones	0	0	0	0	0
		Nivel de Aceite	0	0	0	0	0
	Cambiar	Filtro de Aceite				0	0
		Aceite				0	0
		Limpiar	Respiradero Bancada				0
DE REFRIGERACIÓN	Revisar	Filtraciones	0	0	0	0	0
		Obstrucciones del Radiador			0	0	0
		Estado de Mangueras			0	0	0
		Nivel de Refrigerante		0	0	0	0
	Engrasar	Estado y Tensión Correa				0	0
		Ventilador y Polea				0	0
		Polea				0	0
	Cambiar	Refrigerante	CADA AÑO				
		Limpiar					
	DE ADMISIÓN	Revisar	Filtro de Aire		0	0	0
Apriete de ductos de Admisión						0	0
Cambiar		Filtro de Aire					0
DE COMBUSTIBLE	Revisar	Filtraciones	0	0	0	0	0
		Nivel de Combustible		0	0	0	0
		Bombeo					0
		Estado y Apriete de Cañerías				0	0
	Drenar	Bomba de Combustible			0	0	0
		Tanque de Combustible				0	0
	Cambiar	Filtro de Combustible				0	0
		Revisar	Inyectores	CADA 2 AÑOS			
DE ESCAPE	Revisar	Ajustar					0
		Filtraciones			0	0	0
		Obstrucciones de Sistema			0	0	0
ELÉCTRICO	Revisar	Correa del Alternador			0	0	0
		Interruptor Principal		0	0	0	0
		Apriete de Motor de Partida					0
OTROS	Revisar	Vibraciones Anormales		0	0	0	0
		Limpiar	Apriete a la Base				
		Motor					0

NOTA: Después de las primeras 50 horas de uso, debe cambiarse el aceite de motor y el filtro de aceite por primera vez. Los intervalos de mantenimiento deben respetarse según horas de uso o lapsos de tiempo, lo que ocurra primero.